

Kibo Quick Start Guide

CiP-1 + CC3200MOD LP

Revision 1.6

2016/04/01



目次

1. はじめにお読みください	3
ご使用前に3	
重要事項	
開発元4	
お問い合わせ先	
免責、及び、ご利用上のご注意	
2. Kibo 評価環境の導入	_ 5
3. CC3200MOD LPとCiP-1 の接続方法	8
4. サンプル・プログラムの書き込みおよび動作確認	_ 10
5. 更新履歴	14



1. はじめにお読みください

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。 このたびは、"Kibo"のお買い上げありがとうございました。本「Kibo Quick Start Guide」は、以下の内容を説明しています。

- Kibo 評価環境の導入
- テキサス・インスツルメンツ(TI)製品 CC3200MOD LaunchPad と CiP-1**の接続方法
- Kibo 向け Out-of BOX デモの書き込みおよび動作確認
- **CiP-1 は TI 社の LaunchPad 向けにマクニカが開発した IoT/M2M 向けセンサシールドです。

ご使用前に

お買い上げの Kibo の内容物をご確認ください。

CiP-1ボード : 1枚

CC3200MOD LaunchPad(以下 CC3200MOD LP): 1 セット

梱包の開封時点でそれぞれ同梱されているか、破損など無いかを確認してください。何か足りない場合や、外見上認 識できる破損を発見した場合には、お届けより30日以内に弊社の担当営業までご連絡ください。

重要事項

当製品の用途:

 当製品は、テキサス・インスツルメンツ(TI)製品のインダクティブセンサ(LDC1612)、温湿度センサ (HDC1000)、照度センサ(OP3001)および赤外線温度センサ(TMP007)をTI社の評価ボード LaunchPad(以下LP)に接続してセンサの検証することを想定しています。

当製品をご使用されると想定するお客様:

● 当製品は、本マニュアルを精読し、開発ボード及びセンサチップの取扱いについて熟知している方の使用を想定しています。当製品を使用するには、電子回路への基本的な知識が必要です。

当製品を使用する際の注意事項:

- 当製品は、お客様のプログラム開発および評価段階で使用するための評価用ボードです。お客様の設計された プログラムの量産時においては、当ボードをお客様の装置に組み込んで使用することはできません。また、開発済 みの回路については、必ず統合試験、評価、または実験などにより実使用の可否をご確認ください。
- 当製品の使用から生ずる一切の結果について、株式会社マクニカ(以降マクニカ)は責任を持ちません。
- マクニカは、潜在的に内包されるすべての危険性を評価予期しているわけではありません。したがって当ボードや Getting Started内の警告や注意は、すべての警告や注意を含んでいるわけではありません。それゆえ、当製 品をご使用の際は、ユーザー様ご自身で製品を安全にご利用いただく必要があります。
- すべてのUSBメモリやSDカード、および消耗品は保証外となります。
- 製品の改造又は、お客様による製品の損傷時は、交換対応ができません。
- 当製品は、鉛フリー製品を使用した製品です。



● 本マニュアルに記載のある各ベンダの商標および登録済み商標の権利は、各ベンダに帰属します。

製品改善のポリシー :

 マクニカは、製品のデザイン、パフォーマンスおよび安全性に関して製品を常に改善しつづけます。マクニカは、お 客様に予告なく、いつでも製品のドキュメント、リファレンス・マニュアル、デザインおよび仕様の一部またはすべてを 変更する権利を保有します。

製品のRMA について:

- 製品の納品後、30日以内の初期不良に関しましては無償交換にて対応させていただきます。ただし、以下の 場合は無償交換の対応ができませんのでご了承ください。
 - (1) 製品の誤使用または、通常使用環境ではない状況での製品の損傷
 - (2) 製品の改造または補修
 - (3) 火災、地震、製品の落下やその他アクシデントによる損傷

図および写真 :

● 図や写真は、お手元にある実際の製品とは異なる可能性があります。

開発元

株式会社マクニカ 〒222-8563 横浜市港北区新横浜 1-6-3 http://www.macnica.co.jp

お問い合わせ先

ご購入頂いた販売代理店、もしくは下記 Web のお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。 Mpression ブランド Web サイト内 お問い合わせページ: http://www.m-pression.com/ja/contact

免責、及び、ご利用上のご注意

弊社より資料を入手されましたお客様におかれましては、下記の使用上の注意を一読いただいた上でご使用ください。

- 1. 本資料は非売品です。許可無く転売することや無断複製することを禁じます。
- 2. 本資料は予告なく変更することがあります。
- 3. 本資料の作成には万全を期していますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、 下記までご一報いただければ幸いです。

株式会社マクニカ 戦略技術本部Mpression推進部 〒222-8561 横浜市港北区新横浜1-6-3 http://www.m-pression.com

- 4. 本資料で取り扱っている回路、技術、プログラムに関して運用した結果の影響については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 5. 製品をご使用になる場合は、各デバイス・メーカの最新資料もあわせてご利用ください。



2. Kibo 評価環境の導入

Kibo 向け Out-of Box デモを実行する際に下記のソフトウェアが必要になります。開発に使用する PC に下記ソフトウェアをダウンロードしてください。

※ご注意: "Windows 7(32bit)"での検証を行っており、他の OS での検証は行っておりません。

- サンプル・プログラム: Kibo向けOut-of Boxデモ Firmware (バイナリ) (ZIP形式) http://www.m-pression.com/ja/solutions/boards/cip1
- UNIFLASH
 <u>http://www.ti.com/tool/UNIFLASH</u>
- CC3200SDK(Ver1.2) CC3200SDK-SERVICEPACK(Ver1.0.1.6-2.6.0.5) http://www.ti.com/tool/cc3200sdk

各種ソフトウェアはご案内しているURLより入手可能ですが、myTIにご登録頂く必要がございます。 ※myTIに関する情報や登録方法は下記のURLをご参照ください。

http://www.tij.co.jp/lsds/ti_ja/general/myTI/overview.page

なお、より詳細な各ソフトウェアインストール方法および使用方法はTIが提供しているWikiに案内がございますので、こちらをご参照ください。

TI Processors wiki : <u>http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page</u>

■書き込みサンプル・プログラムの準備

STEP1. ZIP ファイルの解凍

CiP-1 サイト (http://www.m-pression.com/ja/solutions/boards/cip1) からダウンロードしてきた "Kibo_Out_of_BOX_demo_R_x_x.zip"は必ず"C:¥"に解凍してください。

STEP2. amCharts を入手

このサンプル・プログラムではグラフ表示を"amCharts"を使用しております。以下の URL にアクセスして頂き、 Download のページから"JavaScript CHARTS"パッケージを入手してください。

amCharts: http://www.amcharts.com

ご注意:

amCharts のソフトウェアライセンスをご確認の上、お客様の責任の下でご利用ください。また、 amChartsのVerは"3.15.1"で動作検証を行っております。

STEP3. 必要となる JavaScript を配置

入手したパッケージを回答し、<…¥amcharts_x.xx.x.free¥amcharts>内の"amcharts.js"および "serial.js"を以下のフォルダに格納してください。 C:¥Kibo Out of BOX demo R x x¥html¥amcharts

■ UNIFLASH のインストール

STEP1. UNIFLASH のダウンロード

UNIFLASH のダウンロードページに移動し、図1の青枠内の"ソフトウェア"をクリックしたリンク先の Windows 用の ボタンより実行ファイルを入手します。

TIホーム>半導体製品>マイコン(MCU) > Code Composer Studio IDE Uniflas Code Composer Studio IDE Uniflas (供給中) UNIFLASH	ash スタンドアロン・フラッシュ・ツール、 11 マ h スタンドアロン・フ	^{イコン用} 「 ラッシュ・ツ ー	ール、T	Iマイコン用	¥ Ja
📑 概要/特長 🚺 技術資料	🚨 サポートとコミュニティ				
注文					
꼬퐈	TIまたはサードパーティからご購入	アラートを受け取る	供給状況		
UNIFLASH: Uniflash, TI マイクロコントローラ (MCU) と Sitara ARM ブロセッサ用	無償 ソフトウェア	アラートを受け取る	ACTIVE		
TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.					
概要 CCS Uniflash is a standalone tool used to program onchip flash memory memory for Sitara processors. Uniflash has a GUI, command line, and sc available free of charge.	y on TI MCUs and on-board flash ripting interface. CCS Uniflash is			Participante Part Part	

図 1. UNIFLASH ダウンロードページ

STEP2. UNIFLASH-SIMPLELINK のインストール

入手したファイルを実行し、インストールします。

※ご注意:

- 1. UNIFLASH をインストールするディレクトリはデフォルトのままで結構です。
- 2. 複数のファミリが選択可能ですが、"SimpleLink WiFi CC31xx/CC32xx"のみ選択ください
- 3. Debug Probes のページでチェックは不要です。



図 2. Uniflash Setup ページ



■CC3200SDK とService Packのインストール

STEP1. CC3200SDK と Service Pack のダウンロード

CC3200SDKのダウンロードページの下図の青枠の項目の"Download"のボタンをクリックします。 TIホーム> 半塔体製品> ワイヤレス・コネクティビティン SimpleLink Wi-Fi CC3200 ソフトウェア開発キット(SDK)

SimpleLink Wi-Fi CC3200	ソフトウェア開発キット(SDK)
-------------------------	------------------

(供給中)CC32005DK

■ 概要/特長	技術資料 💦 サポートとコミュニ	-71	
注文			
型番	「「また」はサードパーティからご!!	幕入 アラートを受け取る	供給状況
CC3200SDK SimpleLink Wi-Fi CC3200 ソフトウェア開発キット〈SDK〉	無償 ダウンロード	アラートを受け取る	ACTIVE
CC3200SDK-SERVICEPACK: SimpleLink Wi-Fi CC 3200 ソフトウェア開発キット(SDK)	、サービスパック	アラートを受け取る	ACTIVE

図 3. SDK ダウンロードページ

STEP2. CC3200SDK と Service Pack のインストール

入手したファイルを実行し、インストールします。

※ご注意:インストールするディレクトリはデフォルト(C:¥ti)にしてください。

🚸 Setup	👋 Setup
🔱 Texas Instruments	🔱 Texas Instruments
Please specify the directory where CC3200 SDK will be installed.	Please specify the directory where CC3100 CC3200 ServicePack will be installed.
Installation Directory CI¥ti¥CC3200SDK_1.2.0	Installation Directory Ci¥ti¥CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.6-2.6
InstallBuilder < Back Next > Cancel	InstallBuilder < Back Next > Cancel

図 4. CC3200SDK Setup と Service Pack のダイヤログ

3. CC3200MOD LPとCiP-1の接続方法

STEP1. CiP-1 の接続場所



⊠ 5. CC3200MOD LaunchPad

STEP2. CiP-1のSW_Aの確認

図 6 に CiP-1 の Bottom View(略図)を示します。 裏面の SW_L が ON ポジション で設定されていることを確認してください。 設定を間違えますと誤動作や故障の原因となります。



図 6. CiP-1 Bottom View



STEP3. CC3200MOD LPとCiP-1の接続

CiP-1 のコネクタ(CN1, CN2-2)は、CC3200MOD LP の外側のピンに対応しています。



※ご注意※

CiP-1の CN1は12ピンのメスヘッダーが実装可能ですが、挿し間違いを防のため、出荷時は CN1の2ピンから11 ピンで10ピンのメスヘッダーを実装しております。ご購入者様自身で12ピンのメスヘッダーへ変更した場合、CN1 側を 接続する際は特にご注意ください。CiP-1に12ピンメスコネクタが使われている場合、両端のピンは

CC3200MOD LaunchPad との接続には使用されません。



図 9. 12 ピンメスヘッダーを実装した場合の CN1

参考:オンボードコイルと外部コイル切り替え方法

LDC1612 で使用するコイルを CiP-1 上のジャンパ(JP1~JP8)設定によって行います。 図 10 にオンボードコイルと 外部コイルの切り替え方法を記載します。



オンボードコイル使用時の接続図



外部コイル使用の接続図

図 10. コイル切り替え方法



4. サンプル・プログラムの書き込みおよび動作確認

STEP1. CC3200MOD LP のジャンパを図のように設定し、開発用 PC と接続



図 11. プログラム書き込み時の CC3200MOD LP ジャンパ設定

STEP2. 開発用 PCと Kibo を接続し、以下の手順で COM Port 番号を確認

コントロールパネル⇒デバイス マネージャー⇒ポート(COMとLPT)で確認できます。





STEP3. CCS Uniflash を実行し、サンプル・プログラムを書き込む

- 1. CCS Uniflash を実行
- 2. "File"⇒"Open Target Configuration"



図 13. File の Open 場所

3. "Browse"を押し、解凍したファイル内の"html"フォルダの"Kibo_out_of_box.ucf"を選択

🕉 Open Target Configuration	L ML R MILAR	
Path to Target Configuration file:		
C:¥Kibo_Out_of_BOX demo_R_1_0¥html¥kibo_out_of_box.usf		- Browse
	ОК	Cancel

図 14. File の選択

4. CC31xx/CC32xx Flash Setup and Control 内の"COM Port"欄に CC3200MOD LP が接続されている Port 番号を入力

COM Port:	
18	

図 15. COM Port 番号入力場所

5. CC3200MOD LP をフォーマットするため、"Format"をクリック。クリックすると図 16 のようにポップアップが 表示されるので、"**1MB**"を指定して、"OK"を押す

🐝 Format Options	
Secure	
Capacity	
1MB	-
ОК	Cancel
L	

図 16. Format Option のポップアップ

※ご注意: Format の際、コンソール上で" please restart the device"と表示され、書き込み処理が 停止する場合がございます。その際は CC3200MOD LP 上の Reset ボタンを押してください。

CC3200MOD LP のフォーマット後、"Service Pack Programming"を押し、ポップアップが表示されるので以下のファイルを指定して Service Pack を書き込み

C:¥ti¥CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.6-2.6.0.5¥servicepack_1.0.1.6-2.6.0.5.bin ※ご注意:上記手順と同様に CC3200MOD LP の Reset ボタン操作が必要となる場合がございます。

7. 最後に"Program"をクリックし、イメージを書き込み

※ご注意:上記手順と同様に CC3200MOD LP の Reset ボタン操作が必要となる場合がございます。



STEP4. 書き込んだイメージを実行

1. CC3200MOD LP のジャンパの設定を図 16 のように変更し、CiP-1 と接続の上、PCと接続



図 17. 書き込みプログラム実行時の CC3200MOD LP ジャンパ設定

- 2. 電源投入後に CC3200MOD LP 上の赤色 LED が数回点灯することを確認
- 3. PC、タブレット、スマートフォンなどの Wi-Fi 接続画面で"mysimplelink-xxxx(x は英数字)"と表示される AP に接続
- 4. Safari や Chrome などのブラウザで"192.168.1.1"にアクセスし、取得したセンサデータを確認





STEP5. センサデータの見方

※ご注意※

図 18. CiP-1 ボードレイアウト

○インダクティブセンサを応用したひずみセンサ(LDC1612)

CiP-1 のひずみセンサは"インダクティブセンサのコイルから金属までの距離によってインダクタンス値が変化すること" を応用して実現しており、コイル上に円形の銅箔が実装された SWB-1 基板がねじ止めされております。

CiP-1 のひずみセンサの動作を確認頂くには SWB-1 の円形銅箔部分を強めに押すことで SWB-1 が僅かにひずみ、インダクタンス値が変化します。サンプル・プログラムをご使用頂ければグラフ(図 19)で確認できます。



ひずみを確認する際に過度な力を基板に加えますと、基板の変形、破損の原因となります。また、思わぬ事 故やケガに繋がる恐れがありますので、評価をする際は十分に注意ください。

図 19. ひずみセンサのグラフサンプル

○温湿度センサ(HDC1000)

HDC1000 は温度・湿度を測定できます。

○非接触温度センサ(TMP007)

TMP007は対象物に触れずに温度を測定できます。

○照度センサ(OPT3001)

OPT3001 は照度を測定できます。

5. 更新履歴

日付	版	更新概要
2015年7月8日	1.0	 初版リリース
同日	1.1	 章の順番を変更
		 サンプル・プログラム書き込み方法の修正
		• 細かい誤字・脱字を修正
2015年7月16日	1.2	• フォーマットサイズの変更
2015年7月21日	1.3	 確認済み動作環境を追記
2015年7月24日	1.4	• サンプル・プログラムの下準備を追記
2015年8月4日	1.5	• サンプル・プログラムの記載を修正
2016年4月1日	1.6	SDK、Uniflashのバージョン変更に伴う修正

免責、及び、ご利用上の注意

弊社より資料を入手されましたお客様におかれましては、下記の使用上の注意を一読いただいた上でご使用ください。

- 1. 本資料は非売品です。許可無く転売することや無断複製することを禁じます。
- 2. 本資料は予告なく変更することがあります。

3. 本資料の作成には万全を期していますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、下記までご一報いただければ幸いです。

株式会社マクニカ 戦略技術本部 Mpression 推進部 〒222-8561 横浜市港北区新横浜 1-6-3 HP: <u>http://www.m-pression.com</u>

本資料で取り扱っている回路、技術、プログラムに関して運用した結果の影響については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 製品をご使用になる場合は、各デバイス・メーカの最新資料もあわせてご利用ください。